

1		<p>WICHTIG: Beim Einstellen der Zahlenkombination muss der Bügel vollständig eingerastet sein. Drücke deshalb den Bügel nach unten. Die nachstehenden Einstellungen bitte genau auf die jeweiligen Zahlen drehen. Wenn Du versehentlich über die Zahl gedreht hast, fange wieder von vorne an.</p>
2		<p>Zur „Neutralisation“ drehe im Uhrzeigersinn (rechts herum) die „0“ mindestens zwei Mal an der roten Markierung vorbei.</p>
3		<p>Stoppe mit der ersten Zahl „A“ deiner PIN an der roten Markierung. In diesem Beispiel ist das die „10“.</p>
4		<p>Drehe nun gegen den Uhrzeigersinn (links herum) eine volle Drehung wieder auf die erste Zahl „A“ deiner PIN. In diesem Beispiel ist das die „10“.</p>
5		<p>Drehe weiter gegen den Uhrzeigersinn (links herum) auf die zweite Zahl „B“ deiner PIN. In diesem Beispiel ist das die „18“.</p>
6		<p>Danach drehst du wieder im Uhrzeigersinn (rechts herum) direkt auf die dritte Zahl „C“ deiner PIN. In diesem Beispiel ist das die „30“.</p>
7		<p>Ziehe jetzt kräftig am Bügel und das Schloss öffnet sich.</p>

Dein Schloss lässt sich auch mit dieser Anleitung nicht öffnen, das kann mehrere Gründe haben:

- Die Nummer ist nicht richtig
- Der Ablauf des Mechanismus ist nicht verständlich
- Das Schloss ist kaputt

Bitte wende Dich an Rita Szöcs oder per Mail (durch Deine Eltern) an schliessfach@gymnasium-penzberg.de